Sicherheitseinweisung

Lifebelts

- Anlegen praktisch üben; einstellen
- Wann sollen die Gurte benutzt werden?
- Wo soll man sich einpicken, wo nicht?
- Kontrolle jedes einzelnen Gurtcs

Rettungswesten

- Anlegen praktisch üben; einstellen
- Wann sollen die Westen benutzt werden?
- Erklärung der Funktionsweise
 - automatische Auslösung
 - manuelle Auslösung
- Gurte und Rettungswesten sollten von jedem einzelnen auf sein Körpermaß eingestellt und individuell gekennzeichnet, sowie griffbereit gelagert werden

Rettungsinsel

- Erklärung der Funktionsweise
- Verlassen des Schiffes durchbesprechen
- wer nimmt was mit?

Mann über Bord Manöver (MOB)

- Manöverablauf durchbesprechen
- Manöver mit Fender üben
 - unter Segel / Motor
 - Bergen durchbesprechen

Bedienung Motor

- Motorstart- und stop
- Ventile Kraftstoff und Kühlwasser
- Startknopf
- Besonderheiten
- Bedienung Schalthebel

Anker / Ankerwinde

- Stauorte
- Anker klar:
- entfernen Kettensicherungsbolzen
- Bedienung der Ankerwinde
- Schalter Steuerstrom Ankerwinde
- Sicherung Ankerwinde

Reffeinrichtung / Sturmsegel

- Manöverablauf durchbesprechen
- Besonderheiten
- Stauort Sturmsegel

Rigg und Beschläge

- Wantenspanner abgesplintet? / Kontrolle
- Riggspannung ausreichend?
- Stauort Wantenschneider

Notpinne

- Stauort Notpinne
- Notpinne ausprobieren

Deckseinweisung

- Bewegen und Festhalten an Deck
- Rollenverteilung bei Segel- und Hafenmanövern
- Segel setzen
- Bedienung des laufenden Gutes
- Bedienung der Winschen / Winschkurbeln
- Leinen werfen und belegen
- Fender befestigen
- Wichtige Knoten
- Stauort Notfall-Messer

Feuerlöscher

- Stauort
- Bedienung (Gebrauchsanweisung lesen)
- Brandbekämpfung

Sicherheitseinweisung

Seenotsignale

- Stauort
- Bedienung
- wann einsetzen?

UKW-Sprechfunk

- Bedienung
- Absetzen eines Notrufes
- GMDSS

EPIRP

- Bedienung
- Notsignal nur auf Anweisung des SF geben

Verbandskasten / Medikamentenkoffer

- Stauort

Bordtoilette

- Bedienung
- Ventile öffnen / und auf See immer schließen!!
- Handpumpengriff immer in Lock Position!!!
- WC-Papier sparsam umgehen und in Mistkübel
- Geschäft im Sitzen verrichten
- Mindestens 15 mal pumpen

Seeventile

- Lage der Seeventile
- Welche Ventile müssen offen und Welche müssen geschlossen sein
- Stauort Leckstopfen

Lenzsystem

- Wo Lenzpumpe einschalten?
- 3-Wege Umschaltung der Sümpfe
- Lage der Rückschlagventile

Gasanlage

- Bedienung
- Absperr und Sicherheitsventile
- Ausbrennen

Elektrik

- Motorhauptschalter
- Schaltgruppen
- Sicherungen